


Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17
тел/факс: (812) 703-1358
www.svetrielta.ru, e-mail: svv@rielta.ru



Датчик ИКП-1



Схема подключения
датчика ИКП-1



Датчик управления освещением для складских помещений.

Крупные склады с высокими потолками оснащаются мощными промышленными светильниками. При этом не эффективное использование светильников приводит к значительным энергетическим и финансовым затратам. Установленные складские стеллажи для хранения образуют проходы (проезды). Для организации управления освещением в межстеллажных проездах используется специально разработанный датчик ИКП-1. Датчик может быть интегрирован непосредственно к светильнику или установлен в любом удобном месте на потолке.

Линза датчика специально разработана для обеспечения зоны обнаружения в складских межстеллажных проездах. При этом рабочее поле датчика ИКП-1 не распространяется на соседние проходы, что обеспечивает включение светильника исключительно в рабочей монтажной зоне погрузчика.

Рабочая зона датчика

